



# Thermia Aura Remote (diaľkový monitoring Aura)



Aura Remote

## Ovládajte tepelné čerpadlo Aura odkiaľkoľvek

**Aura Remote** Vám poskytuje úplnú kontrolu nad tepelnými čerpadlami Aura. Ovládajte ich cez mobil, nech už ste kdekoľvek, kontrolujte aktuálne nastavenia. Vždy môžete vidieť, či vaše tepelné čerpadlo Aura funguje tak, ako má. Jedná sa o jedinečnú bezdrôtovú obojsmernú komunikáciu medzi tepelným čerpadlom Aura a centrálnou jednotkou, ktorá to umožňuje.

Taktiež sa môžete vyhnúť problémom s vlhkosťou a následne potom aj s pliesňou. Príslušenstvo *Bezdrôtový snímač vlhkosti* automaticky udržuje správnu teplotu, +10 °C alebo vyššiu - v závislosti od podmienok v dome. Vo vašej aplikácii sa zobrazí úroveň vlhkosti Vášho domu a Vy môžete sledovať trendové krivky v priebehu času. Pokiaľ je hladina vlhkosti prekročená, bude na mobil odoslané hlásenie vo forme alarmu.

Centrálna jednotka diaľkového monitoringu Aura (Aura Remote) automaticky zahájí prevádzku s prednastavenou SIM kartou. Automaticky sa k nej pripája operátor siete s najsilnejším signálom.

Aura Remote funguje samozrejme ako pre iPhone, tak aj pre Android.




# Technické údaje Aura Remote (diaľkový monitoring Aura)

PREDAJCA:



IVAR SK, spol. s r.o. Turá  
Lúka 241 907 03 Myjava  
3 www.ivarsk.sk



## Aplikácia inteligentných funkcií:

- Trvalé nastavenie teploty od +10 °C do +30 °C
- Nastavenie rýchlosti ventilátora
- Ovládanie vlhkosti a ovládanie tepelného čerpadla na základe nastavenej úrovne vlhkosti
- Protokol udalostí zobrazujúci alarm v prípade poruchy, výpadku napájania, odchýlky teploty, hodnoty vlhkosti, atď.
- Trendové krivky úrovni teploty a vlhkosti
- Ovládanie až 5 jednotiek

Aplikáciu stiahnete v App Store alebo Google Play.



## Dvojsmerná bezdrôtová komunikácia

**Aura Remote** (diaľkový monitoring Aura) pracuje na základe obojsmernej komunikácie, ktorá je pohodlná a bezpečná. Sledujte svoje tepelné čerpadlo na diaľku, okamžite bude odoslané upozornenie do vášho smartphonu, pokiaľ dôjde k akejkoľvek poruche. Záznamy udalostí a trendové krivky Vám umožňujú vždy vidieť, ako zariadenie funguje. Princíp obojsmernej komunikácie je založený na tom, že centrálna jednotka (mobilné GSM zariadenie) a Radionod (umiestnený v ovládacom paneli Aura) si navzájom posielajú informácie.



Aura Remote  
(diaľkový  
monitoring Aura)

Radionod

Snímač vlhkosti



Trendové krivky vlhkosti, vnútorné a vonkajšie teploty je možné zobraziť pre deň, týždeň alebo mesiac.

Zariadenie Aura Remote (diaľkový monitoring Aura) môže byť inštalované v celej oblasti EÚ. Predplatné je zdarma po dobu prvých troch mesiacov a je aktivované kódom na zadnej strane centrálnej jednotky. Potom môže byť predĺžené za cenu 6,90 EUR/ mesiac alebo 69 EUR/ rok. Platba sa uskutoční priamo v aplikácii Aura Remote. Predplatné poskytuje neobmedzené využitie systému.

Thermia Aura Remote	Centrálna jednotka	Radionod	Príslušenstvo snímač vlhkosti
<b>Rozsah pracovných teplôt</b>	-20 °C až +50 °C	-20 °C až +50 °C	0 °C až +50 °C
<b>Napájanie</b>	5V 2A (adaptér zahrnutý)		
<b>Batérie</b>	700mAh 3.7V Li-Ion		2 x LR03/AAA - batérie súčasťou dodávky
<b>Rozmery Š x V x H</b>	110 x 75 x 26 mm	Inštalovať do jednotky	81 x 31 x 24 mm

Spoločnosť Thermia a jej autorizovaní distribútori si vyhradzujú právo vykonávať zmeny komponentov a špecifikácií bez upozornenia. Za prípadné chyby nepreberajú žiadnu zodpovednosť.